



Bouton de réinitialisation du code d'erreur

▲ Aucune communication entre le boîtier électronique et le manomètre	-		
▲ La contre pression maximum est atteinte (pression top haute)	1	8	
▲ La contre pression minimum est atteinte (pas de pression)	2	1	
▲ Aucun signal du nombre de tours moteur	3	-	
▲ Aucun changement de la contre pression depuis 10 minutes	4	1	
▲ Aucun changement de température depuis 10 minutes	5	-	1
▲ Défaut de la sonde de température	6	-	1
▲ L'heure n'est pas affichées (erreur d'enregistrement des données)	7	-	-
▲ A compléter le niveau du réservoir d'additif	8	-	-
▲ Le cadran du manomètre est embué, à nettoyer	4-8	-	-
▲ Différence de données entre le boîtier électronique et le manomètre	1-8	-	-
▲ Défaut de la pompe additif	1	-	-
▲ Le corps de chauffe ne fonctionne pas	1-2		
▲ Le corps de chauffe reste enclenché	1+3		
▲ Pas de régénération possible	1-3		
▲ Attention Pas arrêter le moteur jusqu'à ce que toutes les lumières de feux verts			4