



Tasto Reset codice errore

▲	Nessuna comunicazione tra pannello di comando e indicatore	-		
▲	Nessuna comunicazione tra pannello di comando e indicatore	1	8	
▲	Onda di pressione sup. raggiunta (contropressione troppo elevata)	2	1	
▲	Nessun segnale del numero di giri dall'alternatore	3	-	
▲	Nessun cambiamento di pressione negli ultimi 10 min.	4	1	
▲	Nessun cambiamento di temperatura negli ultimi 10 min	5	-	1
▲	Rottura del sensore di temperatura	6	-	1
▲	Orario non disponibile – Errore nella registrazione dei dati	7	-	-
▲	Livello di riempimento del serbatoio aggiuntivo troppo basso	8	-	-
▲	Coperchio in vetro dell'indicatore sporco – Pulire il vetro	4-8	-	-
▲	Diversi software tra pannello di comando e indicatore	1-8	-	-
▲	Errore pompa aggiuntiva	1	-	-
▲	Il relè non si chiude	1-2		
▲	Il relè rimane inserito	1+3		
▲	Nessuna rigenerazione possibile	1-3		
▲	Attenzione! Non spegnere il mot. finché lampeggiano tutte le spie di temp. verdi.			4