



Taste Fehlercode-Reset

|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| ▲ Keine Kommunikation zw ischen Control-Box und Anzeige                                 | -   |   |   |
| ▲ Obere Druckschw elle erreicht (Gegendruck zu hoch)                                    | 1   | 8 |   |
| ▲ Untere Druckschw elle erreicht (kein Gegendruck)                                      | 2   | 1 |   |
| ▲ Kein Drehzahlsignal vom Alternator  | 3   | - |   |
| ▲ Keine Druckänderung innerhalb der letzten 10 Min.                                     | 4   | 1 |   |
| ▲ Keine Temperaturänderung innerhalb der letzten 10 Min.                                | 5   | - | 1 |
| ▲ Fühlerbruch des Temperatursensors   | 6   | - | 1 |
| ▲ Uhrzeit nicht vorhanden - Fehler in der Datenaufzeichnung                             | 7   | - | - |
| ▲ Füllstand Additivtank zu niedrig - sofort Additiv nachfüllen                          | 8   | - | - |
| ▲ Deckglas von Anzeige verschmutzt - Glas reinigen                                      | 4-8 | - | - |
| ▲ Unterschiedliche Softw are zw ischen Control-Box u. Anzeige                           | 1-8 | - | - |
| ▲ Fehler Additivpumpe   | 1   | - | - |
| ▲ Relais schliesst nicht  | 1-2 |   |   |
| ▲ Relais bleibt hängen  | 1+3 |   |   |
| ▲ keine Regeneration möglich  | 1-3 |   |   |
| ▲ <b>Achtung!</b> Motor nicht abstellen solange alle grünen Lichte Temperatur leuchten. |     |   | 4 |